



Bitte lesen Sie die Anleitung aufmerksam und bewahren Sie diese auf.

GEBRAUCHSANLEITUNG:

1. Legen Sie die Batterien ein (2x AAA 1,5 V) – nicht im Lieferumfang enthalten.
2. Geben Sie zuerst die Flüssigkeit in den Behälter.
3. Fügen Sie das Pulver hinzu und schließen Sie den Deckel.
4. Drücken Sie den Ein/Aus Schalter um den Mixer zu starten.
5. Wenn das gewünschte Ergebnis erreicht ist, schalten Sie den Mixer über Ein/Aus Schalter wieder aus.

EINLEGEN/ENTFERNEN DER BATTERIEN:

1. Entfernen Sie die Gummi-Abdeckung um an das Batteriefach zu gelangen.
2. Fügen Sie 2 x AAA, 1,5 V Batterien mit dem jeweils richtigen Pol (siehe Angaben am Batteriefach) ein und schließen Sie das Fach wieder.
3. Bei Entsorgung des Gerätes sind die Batterien vorher zu entnehmen und getrennt zu entsorgen.

REINIGUNG:

- Vor der ersten Nutzung reinigen Sie den Behälter mit mildem Reinigungsmittel per Hand und waschen Sie diesen gut aus. **Nicht für die Spülmaschine geeignet!**
- Schützen Sie das Batteriefach vor Feuchtigkeit.
- Reinigen Sie den Behälter nach jeder Nutzung.
- Befüllen Sie dazu den Behälter mit warmen Wasser und mildem Reinigungsmittel und drücken Sie den EIN/AUS Schalter. Danach mit Wasser ausspülen.
- Entfernen Sie nicht die Mixeinheit.

NUTZUNGSHINWEISE:

- Nicht mehr als 450 ml einfüllen.
- Herunterfallen kann den Mixer beschädigen.
- Nicht für Mikrowellen oder Spülmaschinen geeignet.
- Nicht für Eis oder andere harte Lebensmittel geeignet.
- Schließen sie den Deckel vor der Nutzung.
- Für Temperaturen von 4°C bis 80°C geeignet.
- Entfernen sie die Batterien, wenn der Mixer länger nicht genutzt wird.
- Den Mixer nicht unbeaufsichtigt in die Hände von Kindern geben.



Dieses Gerät unterliegt dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz. Es darf nicht über den Restmüll entsorgt werden, sondern muss bei einer Sammelstelle der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger (z.B. Wertstoffhof) abgegeben werden.

Die Batterien sind vorher aus dem Gerät zu entnehmen und getrennt zu entsorgen.